






**Reservdelista
Spare parts list
Erzatzteile**

TULIP

TC17-SA, TC17-BA





Spare part list

Pos.	Part No.	Mod.	Designation	Notes	Serial number
1.	3622122R01		Lighting box compl		
2.	3622185R01		End wall lighting box	Incl switch and cable conn.	
3.	3622131R01		End wall lighting box	Opposite side	
4.	3659807R05		Frosted glass		
5.	3659191T01		Clear glass	Accessory	
6.	3664300R28		Fluorescent tube	15W, Vit 4500	
	3657476R02		Fluorescent tube bracket	incl starter	
	3657476R01		Fluorescent tube bracket	excl starter	
	3664388R01		Starter	4-58W, single	
	3661403R01		Ballast	L15A, 230V Helvar	
	3659781R06		Glass	For IR-lighting fascia	
7.	3622126R03		Handrail	L=529mm	
8.	3622126R02		Handrail	L=605mm	
9.	3622135R01		Plate, air inlet	State colour	
10.	3622174R01		Heating wire	f handrail 125O/m,L=2640mm	
11.	3622141R01		Air supply		
12.	3622307R01		Inner back plate	State colour	
13.	3657548R08		Insulated glass	Side	
14.	3658263R21		Inner glass	Side	
15.	3622145R01		Corner profile	Al-profile	
16.	3622328R01		Insulated glass	Front, excl heat	
17.	3658263R20		Inner glass	Front	
18.	3622142R01		Evaporator		
19.	3655935R07		Evaporator fan		
20.	3622162R01		Food tray	State colour	
21.	3622129R01		Corner, outer		
22.	3622152R01		Cover	State colour	
23.	3622132R01		Air inlet	ABS-plastic	
24.	3622151R01		Cover	Back, state colour	
25.	3622150R01		Cover	Side, state colour	
26.	3658272R01		Wheel		
27.	3620536R03		Timer	Ranco TK-2001-21	
28.	3620482R01		Connection	for light box	
29.	3655513R01		Thermostat	Ranco RIC 8185-K55-1	
30.	3622331R02		Heating rod	250W	
31.	3622180R01		Drip tray		
32.	3622509R01		Drain pipe		
33.	3621743R01		Relay, fan	Releco C7-A20E230A	
34.	3657877R01		Compressor	Danfoss FR 7.5G	
35.	3667205R01		Start relay	117U6001	
35.	3666294R01		Start capacitor	117U5015	
36.	3622332R01		Condenser		
37.	3668592R02		Drier	Danfoss DU032S	
38.	3621569R02		Condenser fan	EMI 83D-2010/AV-1P	

Reservdelstlista

Pos.	Detaljnr.	Mod.	Benämning	Anmärkning	Serienummer
1.	3622122R01		Ljuslåda kpl		
2.	3622185R01		Gavel ljuslåda	Med strömbrytare och kabelutgång.	
3.	3622131R01		Gavel ljuslåda	Motstående sida.	
4.	3659807R05		Ljusskiva Matt		
5.	3659191T01		Ljusskiva (Transp.)	Tillbehör	
6.	3664300R28		Lysrör	15W, Vit 4500	
	3657476R02		Lysrörshållare	Med tändare.	
	3657476R01		Lysrörshållare	Utan tändare.	
	3664388R01		Tändare	4-58W, singel	
	3661403R01		Reaktor	L15A, 230V Helvar	
	3659781R06		Glasskiva	Till ljuslåda.	
7.	3622126R03		Handräcksprofil	L=529mm	
8.	3622126R02		Handräcksprofil	L=605mm	
9.	3622135R01		Tak, tilluftkanal	Ange färg	
10.	3622174R01		Värmetråd	Tilluftkanal. 1250O/m,L=2640mm	
11.	3622141R01		Tilluftdon		
12.	3622307R01		Inre ryggplåt	Ange färg	
13.	3657548R08		Isolerruta	Sida	
14.	3658263R21		Innerglass	Sida	
15.	3622145R01		Glasprofil	Al-profil	
16.	3622328R01		Isolerglass	Front utan värme	
17.	3658263R20		Innerglass	Front	
18.	3622142R01		Förångare		
19.	3655935R07		Förångarfläkt		
20.	3622162R01		Varubricka	Ange färg	
21.	3622129R01		Hörn, yttre		
22.	3622152R01		Lucka	Ange färg	
23.	3622132R01		Luftintag	ABS-plast	
24.	3622151R01		Lucka	Rygg, ange färg	
25.	3622150R01		Lucka	Sida, ange färg	
26.	3658272R01		Hjul		
27.	3620536R03		Tidur	Ranco TK-2001-21	
28.	3620482R01		Kopplingsdon	För ljuslåda	
29.	3655513R01		Termostat	Ranco RIC 8185-K55-1	
30.	3622331R02		Värmestav	250W	
31.	3622180R01		Droppskål		
32.	3622509R01		Avloppsror		
33.	3621743R01		Relä, fläkt	Releco C7-A20E230A	
34.	3657877R01		Kompressor	Danfoss FR 7.5G	
35.	3667205R01		Startrelä	117U6001	
35.	3666294R01		Startkondensator	117U5015	
36.	3622332R01		Kondensor		
37.	3668592R02		Torkare	Danfoss DU032S	
38.	3621569R02		Kondensorfläkt	EMI 83D-2010/AV-1P	

Ersatzteilliste

Pos.	Teilnummer	Mod.	Benennung	Anmerkung	Seriennummer
1.	3622122R01		Beleucht.konsole kompl		
2.	3622185R01		Seitenteil, Bel.Konsole	Mit Schalter + Kabelausgang	
3.	3622131R01		Seitenteil, Bel.Konsole	Gegenseite	
4.	3659807R05		Matte Scheibe		
5.	3659191T01		Klare Scheibe	Zubehör	
6.	3664300R28		Leuchtstoffrohr	15W, weiss 4500	
	3657476R02		Halter, Leuchtstoffrohr	Mit Starter	
	3657476R01		Halter, Leuchtstoffrohr	Ohne Starter	
	3664388R01		Starter	4-58W, Einzel	
	3661403R01		Reaktor	L15A, 230V Helvar	
	3659781R06		Glasscheibe	f Bel.Konsole	
7.	3622126R03		Handleiste	L=529mm	
8.	3622126R02		Handleiste	L=605mm	
9.	3622135R01		Dach, Zuluftkanal	Farbe angeben	
10.	3622174R01		Heizdraht	Zuluftkanal. 1250O/m,L=2640mm	
11.	3622141R01		Zuluftversorgung		
12.	3622307R01		Inneren Rückblech	Farbe angeben	
13.	3657548R08		Isolierglas	Seite	
14.	3658263R21		Innenverglasung	Seite	
15.	3622145R01		Glasprofil	Al-profil	
16.	3622328R01		Isolierglas	Front ohne Wärme	
17.	3658263R20		Innenverglasung	Front	
18.	3622142R01		Verdampfer		
19.	3655935R07		Verdampferlüfter		
20.	3622162R01		Warenablage	Farbe angeben	
21.	3622129R01		Aussere Ecke		
22.	3622152R01		Abdeckung	Farbe angeben	
23.	3622132R01		Zuluftvorrichtung	ABS-plast	
24.	3622151R01		Abdeckung	Rücken, Farbe angeben	
25.	3622150R01		Abdeckung	Seite, Farbe angeben	
26.	3658272R01		Rolle		
27.	3620536R01		Zeituhr	Ranco TK-2001-21	
28.	3620482R01		Anschlussvorrichtung	Für Bel.konsole	
29.	3655513R01		Thermostat	Ranco RIC 8185-K55-1	
30.	3622331R01		Heizstab	250W	
31.	3622180R01		Tropfrinne		
32.	3622509R01		Abflussrohr		
33.	3621743R01		Relais, Lüfter	Releco C7-A20E230A	
34.	3657877R01		Kompressor	Danfoss FR 7.5G	
35.	3667205R01		Startrelais	117U6001	
35.	3666294R01		Startkondensator	117U5015	
36.	3622332R01		Kondensator		
37.	3668592R02		Trockner	Danfoss DU032S	
38.	3621569R02		Kondensatorlüfter	EMI 83D-2010/AV-1P	



Spare parts distribution by:

**Carrier ERD Parts Center
Finnamyrsvägen 4
SE-360 44 Ingelstad, Sweden**

Phone: +46 470 38290 - 38291

Fax: +46 470 38296

e-mail: parts.erdswe@carrier.utc.com